

SULseries

受注生産品

単相 複巻  
100VA~5KVA



	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179

SUL 100/110/115/120 - 100/110/115/120

品番 Eなし	品番 E付き	仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次 端子台	2次 端子台	絶縁 種類	重量 (約)
		1次電圧(V)	2次電圧(V)	容量(VA)	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-BB-100	SUL-BB-100 E	120	120	100	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4
SUL-BB-150	SUL-BB-150 E			150	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5
SUL-BB-200	SUL-BB-200 E			200	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7
SUL-BB-300	SUL-BB-300 E	115	115	300	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8
SUL-BB-500	SUL-BB-500 E			500	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11
SUL-BB-750	SUL-BB-750 E	110	110	750	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14
SUL-BB-1000	SUL-BB-1000 E			1000	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16
SUL-BB-1500	SUL-BB-1500 E	100	100	1500	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21
SUL-BB-2000	SUL-BB-2000 E			2000	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28
SUL-BB-2500	SUL-BB-2500 E	0	0	2500	200	250	253	138	144		10×20		M8	M8	H	34
SUL-BB-3000	SUL-BB-3000 E			3000	200	270	253	138	164		10×20		M8	M8	H	40
SUL-BB-4000	SUL-BB-4000 E	0	0	4000	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42
SUL-BB-5000	SUL-BB-5000 E			5000	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58

必要な電圧を選択ください。

SUL 200/208/220/230/240 - 200/208/220/230/240

SUL-HH-100	SUL-HH-100 E	240	240	100	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4
SUL-HH-150	SUL-HH-150 E			150	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5
SUL-HH-200	SUL-HH-200 E			200	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7
SUL-HH-300	SUL-HH-300 E	230	230	300	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8
SUL-HH-500	SUL-HH-500 E			500	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11
SUL-HH-750	SUL-HH-750 E	220	220	750	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14
SUL-HH-1000	SUL-HH-1000 E			1000	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16
SUL-HH-1500	SUL-HH-1500 E	200	200	1500	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21
SUL-HH-2000	SUL-HH-2000 E			2000	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28
SUL-HH-2500	SUL-HH-2500 E	0	0	2500	200	250	253	138	144		10×20		M5	M5	H	34
SUL-HH-3000	SUL-HH-3000 E			3000	200	270	253	138	164		10×20		M5	M5	H	40
SUL-HH-4000	SUL-HH-4000 E	0	0	4000	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42
SUL-HH-5000	SUL-HH-5000 E			5000	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58

必要な電圧を選択ください。

SUL (100~200入力タイプ) 100/110/120/200/220/230/240 - 100/110/120

SUL-A2D2-A2-100	SUL-A2D2-A2-100 E	240	120	100	146	135	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	5
SUL-A2D2-A2-150	SUL-A2D2-A2-150 E			150	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7
SUL-A2D2-A2-200	SUL-A2D2-A2-200 E	230	110	200	146	140	152	110	82	76	6.5×12	5	M4	M4	B	9
SUL-A2D2-A2-300	SUL-A2D2-A2-300 E			300	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11
SUL-A2D2-A2-500	SUL-A2D2-A2-500 E	200	100	500	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	15
SUL-A2D2-A2-750	SUL-A2D2-A2-750 E			750	180	190	193	120	124		10×20		M4	M4	B	20
SUL-A2D2-A2-1000	SUL-A2D2-A2-1000 E	110	0	1000	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	B	27
SUL-A2D2-A2-1500	SUL-A2D2-A2-1500 E			1500	200	230	230	138	154		10×20		M5	M5	B	38
SUL-A2D2-A2-2000	SUL-A2D2-A2-2000 E	100	0	2000	200	240	230	138	164		10×20		M5	M5	H	39
SUL-A2D2-A2-2500	SUL-A2D2-A2-2500 E			2500	280	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	40
SUL-A2D2-A2-3000	SUL-A2D2-A2-3000 E	0	0	3000	280	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	41

全電圧(タップ)タイプのみ

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

カナダ・アメリカ向「CUL」規格取得トランス